

Kosz na śmieci NO TOUCH 21L z czujnikiem ruchu 342223 DURABLE

Kod produktu: 53267 Kod EAN: 4005546728346



Warianty produktów

Indeks	Cena
Kosz na śmieci NO TOUCH 21L z czujnikiem ruchu 342223 DURABLE 53267	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Kosz na śmieci NO TOUCH 21L z czujnikiem ruchu 342223 DURABLE



Pojemnik na odpadki o bezdotykowej obsłudze dzięki technice sensorowej.

Otwarcie na sensor ruchu, natomiast zamknięcie automatyczne, alternatywnie również manualnie za pomocą przycisków open/close.

- Pojemnik wewnętrzny do wyciągania za ucho i z mocowaniem do worka na śmieci.
- **Pokrywa do zdejmowania** ułatwia opróżnianie.
- **Funkcja cichego zamykania** pokrywy.

- **Zewnętrzny pojemnik ze stali nierdzewnej** z pedalem i powłoką chroniącą przed odciskami palców.
- **Antypoślizgowa krawędź i prostokątny kształt** ułatwiający umiejscowienie w pomieszczeniu (oszczędność miejsca).
- **Na 4 baterie AA** (nie wchodzą w skład zestawu).
- **Pojemność: 12 litrów**





4005546728346